

# Heeft uw Bosch apparaat een Li-Ion-accu?

Volgt u de volgende verzendinginstructies voor lithiumionaccu's in ieder geval op.

## Heeft uw accu meer of minder dan 100 Wh?

Dit vindt u op het typeplaatje van uw accu:



### ≤ 100 Wh

1. Neemt u de accu uit het apparaat.
2. Heeft de accu een zichtbare schade? Belt u a.u.b. de Bosch Servicehotline: +31 (0) 76 579 54 00.  
Is dit niet zo, leg het apparaat en de accu separaat in de verpakking.
3. Zorg ervoor dat de contacten van de accu en het apparaat niet met elkaar in aanraking komen. Er bestaat anders kortsluiting en brandgevaar.
4. Sluit de verpakking.
5. Print de sticker van pagina 2 in kleur uit en plak deze op de voorkant van de verpakking.  
Verzendt u een accu met een machine: sticker UN3481  
Verzendt u een accu zonder machine: sticker UN3480

### > 100 Wh

Hier dient u strikte verzendingsvoorwaarden voor gevaarlijke goederen op te volgen. Belt u a.u.b. onze Bosch Servicehotline +31 (0) 76 579 54 00.



**BOSCH**

Technologie voor het leven


Etiket zonder machine



**UN 3480**

**Tel. (001) 352-323-3500**

Etiket met machine



**UN 3481**

**Tel. (001) 352-323-3500**